

*A saída (Multi-Pulso) vai copiar a configuração que esta na saída do parâmetro 5 (Levantador de Vidros), ou seja, será necessário que o parâmetro 5 (Levantador de Vidros) esteja no valor 4 (Pulso 10 Segundos), para que a saída auxiliar 3 também envie um Pulso de 10 Segundos. (Verifique abaixo detalhes de configurações)

Atenção! Após o termino da instalação é necessário realizar a configuração para o perfeito funcionamento, segue abaixo demonstração da configuração utilizando como referencia a saída auxiliar 3, a saída do Levantador de Vidros, não será necessário configuração, já que essa saída já vem configurada de fabrica com o Pulso de 10 Segundos.

2.7 Tabela de Configurações

VALORES

PARÂMETRO	FUNÇÕES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Saída aux. 3	Abertura dos vidros	Corta da Partida	Rádio	Temp. dos faróis	Destrava Individual	Luz de cortesia	Trava	Trava	Trava	Abertura de porta-malas	Módulo conforto VW	Multi pulso	Buzina	
5	Levantador de vidros	Módulo GM/ FIAT	Módulo conforto VW	Pulso de 1 segundo	Pulso de 10 segundos	Kostal Serial	Sistema LIN								

Atenção! Conforme diagrama de instalação, é necessário aplicar dois relês auxiliares universal de 5 pinos, sendo que um relê auxiliar no sinal de Trava e um no sinal de Destrava.

*Estes relês auxiliares não são fornecidos com o kit de alarme.

Atenção! Localize o fio da Micro – Chave da porta do motorista e com auxilio de uma caneta de polaridade verifique que ao rodar a chave pelo cilindro da porta **ao Travar esse fio devera emitir Negativo** e ao **Destravar vai emitir positivo** conforme ilustração acima.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados **com auxilio de um multímetro ou uma caneta de polaridade**, a Kostal não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio.

Em Caso de dúvidas favor entrem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6307** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**