

Veículo: Sorento Montadora: Kia  
 Ano/Modelo: 2008

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Verde localizado no comutador da chave de ignição
	<b>PT/VD</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Vermelho do conector da chave de setas.
	<b>PT/VD</b> 	<b>LJ</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda) ao fio Laranja do conector da chave de setas.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	<b>LJ</b> 	<b>BR</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Sinal destrava) ao fio Branco do chicote que passa acima da caixa de fusíveis.
	<b>AM</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Sinal trava) ao fio Vermelho do chicote que passa acima da caixa de fusíveis.
	<b>VD</b> 	<b>AM</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (interruptor de porta), ao fio Amarelo localizado no chicote da coluna esquerda.
	<b>AZ</b> 	<b>AM/PT</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós Ignição) ao fio Amarelo/Preto localizado no comutador da chave de ignição
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao Parafuso da barra de direção.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, Whatsapp(11)99191-6445 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).