

Veículo: Fiesta Montadora: Ford
 Ano/Modelo: 2011

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT ULTRA.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/AZ 	Conecte o fio vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Azul, localizado na base fusíveis.
	PT/VD 	AZ 	Conecte o Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul, localizado no chicote do rodapé esquerdo.
	LJ 	BR/AZ 	Conecte o Laranja do alarme (Destrava) no fio Branco/Azul, localizado no chicote do rodapé esquerdo.
	AM 	AM/AZ 	Conecte o Amarelo do alarme (Trava) no fio Amarelo/Azul, localizado no chicote do rodapé esquerdo.
	VD 	PT/AM 	Conecte o Verde do alarme (Interruptor) no fio Preto/Amarelo, localizado no chicote do rodapé esquerdo.
	AZ 	VD/AZ 	Conecte o Azul do alarme (Pós-chave) no fio Verde/Azul, localizado no chicote do rodapé direito abaixo do porta-luvas.
	PT 	PT/VD 	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no fio Preto/Verde grosso, localizado no chicote do rodapé esquerdo.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.