

Veículo: S10 Montadora: GM
 Ano/Modelo: 2016 >>

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** e **KAPT 550**. Obs; **A instalação só será possível na versão SW.107, caso seja abaixo desta versão o mesmo deverá ser atualizado via USB no aplicativo K-Connect.**

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

| INSTALAÇÃO BÁSICA | | | |
|---|---|---|--|
| FUNÇÃO | FIOS DO ALARME | FIOS DO CARRO | INFORMAÇÕES IMPORTANTES |
|  | VM  | VM/BR  | Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Branco do carro, localizado no pino 4 do conector azul da central elétrica, encontrada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô. |
|  | PT/VD  | VD/RX  | Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Verde/Roxo do carro, localizado no pino 3 do conector preto da central elétrica, encontrada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô. |
|  | PT/VD  | AZ/BR  | Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Branco do carro, localizado no pino 2 do conector marrom da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô. |
|  | PT/AZ  | AZ  | Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene). |
| LED | AM  | CZ  | Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Cinza, localizado no pino 21 do conector Branco da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô. |
|  | VD/AM  | CZ  | Conecte o fio Verde/Amarelo do alarme (Monitoramento de luz de cortesia) no fio Cinza Grosso do carro, localizado no chicote que passa na coluna esquerda do parabrisa. |
|  +15 | AZ  | VD/RX  | Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Verde/Roxo do carro, localizado no pino 15 do conector preto da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô. |
|  | PT  | PARAFUSO 10mm. | Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no Parafuso 10 milímetros do carro, localizado no rodapé esquerdo. |



Central elétrica acima do puxador de capô.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165, WhatsApp(11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.