

Veículo: S 10 Montadora: GM  
 Ano/Modelo: 2010/2012

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** ou **KAPT 550**.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM/AZ</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Azul grosso do carro, no chicote localizado abaixo do conector no rodapé.
	<b>PT/VD</b> 	<b>BR/AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esq.) no fio Branco/Azul fino do carro, no chicote localizado abaixo do conector no rodapé esquerdo
	<b>PT/VD</b> 	<b>VD/RX</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Dir.) no fio Verde/Roxo fino do carro, no chicote localizado no rodapé direito.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da Sirene.
	<b>LJ</b> 	<b>CZ</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal positivo de motor destrava) ao fio Cinza do carro, localizado no chicote do conector que sai da porta do motorista
	<b>AM</b> 	<b>MR/AM</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal positivo de motor trava) ao fio Marrom/Amarelo do carro, localizado no chicote do conector que sai da porta do motorista.
	<b>VD/AM</b> 	<b>CZ</b> 	Conecte o fio Verde/Amarelo do alarme (Monitoramento de luz de teto), no fio Cinza, do carro, localizado no chicote da coluna lateral lado esquerdo do parabrisa.
	<b>AZ</b> 	<b>RX/VD</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós – Chave) no fio Roxo/Verde do carro, no conector preto localizado no rodapé esquerdo.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Terra) no parafuso, localizado próximo a caixa de fusíveis.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.