

Veículo: Novo Palio Montadora: Fiat  
 Ano/Modelo: 2014/...

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **Kapt Free** ou **Kapt 550**.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio vermelho do alarme (Positivo) ao fio vermelho pino 20, no conector de 20 vias preto de capa cinza, localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AZ/PT</b> 	Conecte o fio preto/verde (seta direita) ao fio azul/preto pino 46 no conector de 60 vias preto de capa preta, localizado na caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AZ/BR</b> 	Conecte o fio preto/verde (seta esquerda) ao fio azul/branco pino 31 no conector de 60 vias preto de capa preta, localizado na caixa de fusíveis.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	<b>LJ</b> 	<b>LJ/VD</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Laranja/Verde do carro, localizado no conector preto com trava azul lado esquerdo da caixa de fusíveis.
	<b>AM</b> 	<b>BR/PT</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Branco/Preto do carro, localizado no conector preto com trava azul lado esquerdo da caixa de fusíveis.
	<b>VD</b> 	<b>CZ/PT</b> 	Conecte o fio verde (interruptor de porta), ao fio cinza/preto, pino 21 no conector de 60 vias preto de capa azul, localizado na caixa de fusíveis.
	<b>AZ</b> 	<b>VM/VD</b> 	Conecte o fio azul do alarme (pós-ignição) ao fio vermelho/verde pino 07, no conector de 20 vias preto de capa cinza, localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio preto do alarme (negativo) ao parafuso de 10 mm, localizado na coluna de direção indicamos usar um terminal olhal.
	<b>VD/PT</b> 	<b>PT/VM</b> 	Conecte o fio verde/preto do alarme (Levantamento de vidros), ao fio preto/vermelho pino 17 no conector de 60 vias preto de capa azul, localizado na caixa de fusíveis. Será necessário fazer a configuração para o pulso Fiat. <b>Obs: Esta instalação é indicada somente se a central original dos vidros tiver 2 conectores na cor azul, central localizada atrás do porta luvas.</b>

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165, WhatsApp(11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.