

Veículo: Novo Uno Montadora: Fiat  
 Ano/Modelo: 2015...

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM/AM</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Amarelo do veículo pino 12 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	<b>PT/VD</b> 	<b>Pino 10</b>	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no pino 10 do veículo no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	<b>PT/VD</b> 	<b>Pino 11</b>	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no pino 11 do veículo no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	<b>VM/AM</b> 	<b>VM/BR</b> 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Trava) no fio Vermelho/Branco do veículo pino 07 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	<b>VM/PR</b> 	<b>RS/AZ</b> 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Destrava) no fio Rosa/Azul do veículo pino 06 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	<b>VD/PT</b> 	<b>MR/VD</b> 	Conecte o fio Verde/Preto do alarme (Levantador de vidros) no fio Marrom/Verde do veículo localizado na tomada branca para pré-disposição de alarme abaixo do volante/barra de direção. <i>A instalação só será possível no alarme com versão de software SW_107, caso seja abaixo desta versão o mesmo deverá ser atualizado via USB no aplicativo K-Connect e configurar a função FIAT UNO.</i>
	<b>VD</b> 	<b>RX/BR</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Roxo/Branco do veículo pino 03 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	<b>AZ</b> 	<b>AM/BR</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) no fio Amarelo/Branco do veículo pino 08 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de 10 mm do veículo na coluna de direção (utilizar terminal redondo/olhal).

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (011)99191-6445 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).