

Veículo: Gran Siena Montadora: Fiat
 Ano/Modelo: 2014

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho do carro, localizado no conector 12 vias abaixo da volante.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Branco do carro, localizado no conector azul da caixa de fusíveis.
	PT/VD 	AZ/PT 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Preto do carro, localizado no conector azul da caixa de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	LJ/VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Laranja/Verde do carro, localizado no conector preto com trava azul lado esquerdo da caixa de fusíveis.
	AM 	BR/PT 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Branco/Preto do carro, localizado no conector preto com trava azul lado esquerdo da caixa de fusíveis.
	VD 	BR/RX 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Branco/Roxo do carro, localizado no conector 12 vias abaixo da volante.
	AZ 	LJ/VD 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Laranja/Verde do carro, localizado no conector 12 vias abaixo da volante.
	PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no fio Preto do carro, localizado no conector 12 vias abaixo da volante.
	VD/PT 	PT/VM 	Conecte o fio Verde/Preto do alarme (Levantamento de vidros), ao fio Preto/Vermelho do veículo pino 17 no conector preto de capa azul de 60 vias, localizado na caixa de fusíveis. Obs: Esta instalação é indicada somente se a central original dos vidros tiver 2 conectores na cor Azul, central localizada atrás do porta luvas.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (011)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.