





















Veículo: Outlander Montadora: Mitsubishi  
 Ano/Modelo: 2016

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** ou **KAPT 550**.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo), no fio Verde grosso do conector branco de 22 vias, localizado na coluna do lado esquerdo.
	<b>PT/VD</b> 	<b>RX</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta), no fio Roxo do conector Branco de 13 vias, localizado na central original
	<b>PT/VD</b> 	<b>RS</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta), no fio Rosa do conector Branco de 13 vias, localizado na central original
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da sirene.
	<b>LJ</b> 	<b>AM</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava), no fio Amarelo do conector branco de 22 vias, localizado na coluna do lado esquerdo
	<b>AM</b> 	<b>CZ</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava), no fio Cinza do conector branco de 22 vias, localizado na coluna do lado esquerdo
	<b>VD</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta), no fio Azul do conector azul de 22 vias, localizado na central original.
	<b>AZ</b> 	<b>BR/PT</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave), no fio Branco/preto do conector branco de 2 vias, localizado na central original
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo), no terra parafuso de 10mm, localizado na estrutura metal do painel

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825; (011) 2139-6165; WhatsApp (011)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.