

Veículo: Hylux Montadora: Toyota  
 Ano/Modelo: 2007

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>PT/VM</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Preto/Vermelho do carro, localizado no comutador de chave de ignição.
	<b>PT/VD</b> 	<b>PT/VD</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Preto/Verde do carro, localizado no relé de setas, próximo ao comutador de chave de ignição.
	<b>PT/VD</b> 	<b>VD/AM</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Verde/Amarelo do carro, localizado no relé de setas, próximo ao comutador de chave de ignição.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Sirene) ao fio Azul passado para dentro do carro.
	<b>LJ</b> 	<b>AZ/AM</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Azul/Amarelo do carro, localizado no conector branco com encaixe preto no rodapé esquerdo (lado motorista).
	<b>AM</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Destrava) ao fio Amarelo do carro, localizado no conector branco com encaixe preto no rodapé esquerdo (lado motorista).
	<b>VD</b> 	<b>VM/AZ</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Vermelho/azul do carro, localizado no conector de 13 vias no rodapé esquerdo (lado motorista).
	<b>AZ</b> 	<b>PT/AM</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Preto/Amarelo do carro, localizado no comutador de chave de ignição.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).