

Veículo: Rav4 Montadora: Toyota  
 Ano/Modelo: 2013

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>BR/VM</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Vermelho/Branco do carro, localizado no conector D na base de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>VD/PT</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Verde/Preto do carro, localizado no conector B na base de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>VD/AM</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Verde/Amarelo do carro, localizado no conector B na base de fusíveis.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Sirene) ao fio Azul passado para dentro do carro.
	<b>VM/PT</b> 	<b>AZ/BR</b> 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Destrava) ao fio Azul/Branco do carro, localizado no conector A no rodapé esquerdo (lado motorista).
	<b>VM/AM</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Trava) ao fio Azul do carro, localizado no conector A no rodapé esquerdo (lado motorista).
	<b>VD</b> 	<b>VD/VM</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Verde/Vermelho do carro, localizado diretamente no interruptor entre as portas.
	<b>AZ</b> 	<b>AZ/BR</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Azul/Branco do carro, localizado no conector C na base de fusíveis.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm do carro, localizado no suporte da base de fusíveis.



Conector A.  
Trava/Destrava.

Conector C. Pós-chave.

Conector D.  
Positivo.



Conector B.  
Setas.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).