

Veículo: Soul Montadora: Kia
 Ano/Modelo: 2010

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE e KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.










INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho (Positivo) do alarme ao fio Vermelho do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT/VD 	AZ 	Conecte o fio Preto/Verde (Seta) do alarme ao fio Azul do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT/VD 	VD 	Conecte o fio Preto/Verde (Seta) do alarme ao fio Verde do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	AZ 	Conecte o fio Laranja (Destrava) do alarme ao fio Azul do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	AM 	VM 	Conecte o fio Amarelo (Trava) do alarme ao fio Vermelho do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	VD 	VD 	Conecte o fio Verde (Interruptor) do alarme ao fio Verde do carro, localizado no próprio interruptor de portas.
	AZ 	LJ 	Conecte o fio Azul (Pós-Chave) do alarme ao fio Laranja do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	PT 	PT 	Conecte o fio Preto (Negativo) do alarme ao parafuso 10mm do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.

Veículo: Soul Montadora: Kia
 Ano/Modelo: 2010

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** e **KAPT 550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as funções adicionais que o alarme oferece e que são aplicáveis a esse modelo de veículo.

INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	BR/AZ 	VM 	Conecte o fio Branco/Azul (Sensor de Velocidade) do alarme ao fio Vermelho do carro, localizado no conector de 3 vias na base superior do cambio.
	VM/PT 	VD 	Conecte o fio Vermelho/Preto (Sinal destrava negativo) do alarme no fio Verde do carro, localizado no conector azul na base de fusíveis.
	VM/AM 	MR 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo (Sinal trava negativo) do alarme no fio Marron do carro, localizado no conector azul na base de fusíveis.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.