



























Veículo: _____ Punto _____ Montadora: _____ Fiat _____
 Ano/Modelo: 2012/...

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/VD 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Verde pino 07 do conector de 20 vias Verde, localizado atrás da caixa de fusíveis.
	PT/VD 	AZ/PR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Preto no pino 51 do conector 52 vias capa Azul, localizado na caixa de fusíveis.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Branco no pino 50 do conector 52 vias Azul, localizado na caixa de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	LJ/VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Laranja/Verde pino 18 no conector de 32 vias Azul escuro, localizado lado esquerdo da caixa de fusíveis.
	AM 	BR/PT 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Branco/Preto pino 16 no conector de 32 vias Azul escuro, localizado lado esquerdo da caixa de fusíveis.
	VD 	BR/RX 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Branco/Roxo no pino 13 do conector de 52 vias Preto, localizado na caixa de fusíveis.
	AZ 	AZ/BR 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) no fio Azul/Branco, pino 04 conector de 20 vias Verde, localizado atrás da caixa de fusíveis.
	PT 	Parafuso	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de 10mm da barra de direção.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.