

Veículo: Ka Montadora: Ford  
 Ano/Modelo: 2007/2008

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **K150**, **K350** ou **K550**.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>BR/VM</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Branco/Vermelho pino 23 do conector de 23 vias, localizado no modulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>PT/VD</b> 	<b>CZ/MR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Cinza/Marron pino 15 do conector de 23 vias, localizado no modulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>PT/VD</b> 	<b>RX/BR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Roxo/Branco pino 19 do conector de 23 vias, localizado no modulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	<b>VM/PT</b> 	<b>RX/CZ</b> 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Destrava) ao fio Roxo/Cinza do conector preto de 12 vias, localizado no modulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>VM/AM</b> 	<b>CZ/AM</b> 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Trava) ao fio Cinza/Amarelo do conector preto de 12 vias, localizado no modulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>VD</b> 	<b>AZ/VD</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de portas) ao fio Azul/Verde na coluna esquerda.
	<b>AZ</b> 	<b>MR/AZ</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Marron/Azul pino 20 do conector de 23 vias, localizado no modulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>PT</b> 	<b>PT</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Negativo) ao fio Preto pino 9 do conector de 23 vias, localizado no modulo original atrás do painel do ar condicionado.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.