

Veículo: Argo Montadora: FIAT
 Ano/Modelo: 2017

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/VD 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Vermelho/Verde do veículo, localizado abaixo da barra de direção no conector branco de 06 vias (chicote original predisposto para acessório).
	PT/VD 	AZ/PT 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Azul/Preto do veículo, no conector marrom de capa branca na central original, localizada acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Azul/Branco do veículo no conector marrom de capa branca na central original, localizada acima do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LR 	LR/VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava - sinal positivo do motor) ao fio Laranja/Verde do veículo, no conector preto de capa verde e trava branca na central original, localizada acima do puxador de capô.
	AM 	BR/PT 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava - sinal positivo do motor) ao fio Branco/Preto do veículo no conector preto de capa verde e trava branca na central original, localizada acima do puxador de capô.
	VD 	CZ/AZ 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) ao fio Cinza/Azul do carro localizado no chicote que sobe para a luz de teto, esse passa na coluna lateral superior. Obs. Esse fio possui sinal negativo enquanto a luz do teto estiver ligada e positivo quando estiver desligada.
	VD/PR 	MR/VD 	Conecte o fio Verde/Preto do alarme (Levantador de vidros) no fio Marrom/Verde do veículo localizado abaixo da barra de direção no conector branco de 06 vias (chicote original predisposto para acessório) <i>A instalação só será possível no alarme com versão de software SW_107, caso seja abaixo desta versão o mesmo deverá ser atualizado via USB no aplicativo K-Connect e configurar a função FIAT UNO.</i>
	AZ 	AZ/BR 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Azul/Branco do veículo, localizado abaixo da barra de direção no conector branco de 06 vias (chicote original predisposto para acessório).
	PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo_Terra) ao fio Preto do veículo, localizado abaixo da barra de direção no conector branco de 06 vias (chicote original predisposto para acessório).

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.