

Veículo: Gran Siena Montadora: Fiat
 Ano/Modelo: 2014/...

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio vermelho do alarme (Positivo) ao fio vermelho pino 20, no conector de 20 vias preto de capa cinza, localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	PT/VD 	AZ/PT 	Conecte o fio preto/verde (seta direita) ao fio azul/preto pino 46 no conector de 60 vias preto de capa preta, localizado na caixa de fusíveis.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio preto/verde (seta esquerda) ao fio azul/branco pino 31 no conector de 60 vias preto de capa preta, localizado na caixa de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	VM/PT 	BR/CZ 	Conecte o fio vermelho / preto do alarme ("destrava"), ao fio branco/cinza pino 42 no conector de 60 vias preto de capa azul, localizado na caixa de fusíveis.
	VM/AM 	RX/VM 	Conecte o fio vermelho/amarelo do alarme (Trava), ao fio roxo/vermelho pino 53 no conector de 60 vias preto de capa azul, localizado na caixa de fusíveis.
	VD 	CZ/PT 	Conecte o fio verde (interruptor de porta), ao fio cinza/preto, pino 21 no conector de 60 vias preto de capa azul, localizado na caixa de fusíveis.
	AZ 	VM/VD 	Conecte o fio azul do alarme (pós-ignição) ao fio vermelho/verde pino 07, no conector de 20 vias preto de capa cinza, localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	PT 	Parafuso	Conecte o fio preto do alarme (negativo) ao parafuso de 10 mm, localizado na coluna de direção indicamos usar um terminal olhal.
	VD/PT 	PT/VM 	Conecte o fio verde/preto do alarme (Levantamento de vidros), ao fio preto/vermelho pino 17 no conector de 60 vias preto de capa azul, localizado na caixa de fusíveis. Obs: Está instalação é indicada somente se a central original dos vidros tiver 2 conectores na cor azul, central localizada atrás do porta luvas.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp(11)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.