

Veículo: Corolla Montadora: Toyota
 Ano/Modelo: 2015 até 2018

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	AZ 	Conecte o fio vermelho do alarme (Positivo) ao fio azul (grosso), no conector branco de capa cinza, localizado na central original acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AZ 	Conecte o fio preto/verde do alarme (seta direita), ao fio azul, no conector branco de capa cinza, localizado na central original acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AM 	Conecte o fio preto/verde do alarme (seta esquerda), ao fio amarelo, no conector branco de capa cinza, localizado na central original acima do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	LJ 	VM 	Conecte o fio laranja do alarme (sinal de destrava), ao fio vermelho no conector branco de 20 vias localizado na coluna do lado esquerdo acima do puxador de capô.
	AM 	PT 	Conecte o fio amarelo do alarme (sinal de trava), ao fio preto no conector branco de 20 vias localizado na coluna do lado esquerdo acima do puxador de capô.
	VD 	BR 	Conecte o fio verde do alarme (interruptor de porta), ao fio branco, no conector branco de capa cinza, localizado na central original acima do puxador de capô.
	AZ 	RS 	Conecte o fio azul do alarme (pós-ignição) ao fio rosa no conector branco de capa cinza localizado na central original acima do puxador de capô.
	PT 	Parafuso	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso 10 milímetros da coluna esquerda.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (11) 99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.