

Veículo: Idea Montadora: Fiat  
 Ano/Modelo: 2011/....

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** ou **KAPT 550**.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM/VD</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Verde pino 07 do conector 20 vias (verde), localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>RS/BR</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Seta direita) no fio Rosa/Branco pino 38 do conector 52 vias (Azul), localizado na caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>RS</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Seta esquerda) no fio Rosa pino 39 do conector 52 vias (azul), localizado na caixa de fusíveis.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio preto/azul do alarme no fio azul da sirene.
	<b>LJ</b> 	<b>AM</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Amarelo pino 18 do conector 32 vias (Azul Escuro), localizado na caixa de fusíveis.
	<b>AM</b> 	<b>CZ</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Cinza pino 16 do conector 52 vias (Preto), localizado na caixa de fusíveis.
	<b>VD</b> 	<b>Pino 13</b>	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no pino 13 do conector 32 vias (Azul Escuro), localizado na caixa de fusíveis.
	<b>AZ</b> 	<b>AZ/BR</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Seta) no fio Azul/Branco pino 04 do conector 20 vias (verde), localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm.</b>	Conecte o fio preto do alarme (Terra) no parafuso de 10 mm, localizado na soleira esquerda abaixo do acabamento de plástico.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.