


Veículo: ONIX Montadora: GM
 Ano/Modelo: 2015 Básico

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/BR 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Branco do carro, localizado no pino 4 do conector azul da central elétrica, encontrada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	PT/VD 	VD/RX 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Verde/Roxo do carro, localizado no pino 3 do conector preto da central elétrica, encontrada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Branco do carro, localizado no pino 2 do conector marrom da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	VM/PT 	PT/BR 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Destrava) no fio Preto/Branco do carro, localizado atrás do botão trava/destrava no painel.
	VM/AM 	MR/AM 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Trava) no fio Marrom/Amarelo do carro, localizado atrás do botão trava/destrava no painel.
	VD/AM 	CZ 	Conecte o fio Verde/Amarelo do alarme (Monitoramento de luz interna) no fio Cinza, localizado no chicote da coluna esquerda do parabrisa é necessário remover o acabamento plástico lateral.
	AZ 	RX/VD 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Roxo/Verde do carro, localizado no pino 16 do conector preto da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	PT 	PARAFUSO 10mm.	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no Parafuso 10 milímetros do carro, localizado no rodapé esquerdo.



Central elétrica acima do



Parafuso de 10 mm do rodapé esquerdo.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (11)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.