

Veículo: I30 Montadora: HYUNDAI
 Ano/Modelo: 2009_2012

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Vermelho do carro, localizado no chicote do comutador de chave.
	PT/VD 	AM/LJ 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Amarelo/Laranja do carro, localizado no chicote que alimenta a parte traseira do carro.
	PT/VD 	AZ 	Conecte o fio Preto/verde do alarme (Seta) ao fio Azul do carro, localizado no chicote que alimenta a parte traseira do carro.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Sirene) ao fio Azul da sirene.
	LJ 	VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Verde do carro, localizado no conector cinza que fica no rodapé esquerdo (lado motorista).
	AM 	CZ 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Cinza do carro, localizado no conector cinza que fica no rodapé esquerdo (lado motorista).
	VD 	VM 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de portas) ao fio Vermelho do carro, localizado no interruptor na coluna de portas.
	AZ 	LJ 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Laranja do carro, localizado no comutador de ignição.
	PT 	Parafuso 10mm	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).



Obs: Para localizar os sinais de seta, desmonte o acabamento no rodapé e localize o chicote principal, que acompanha a linha da porta pelo lado de dentro embaixo do tapete, seguindo para a parte traseira do veículo, conforme a indicação das setas acima.



Desmonte o acabamento inferior do volante. Localize o conector atrás do comutador de ignição de 8 vias para localizar o positivo e pós-chave.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.