

Veículo: L200 Montadora: Mitsubishi  
 Ano/Modelo: 2005 até 2013

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>BR/VM</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Branco/Vermelho do veículo, localizado na base da caixa de fusíveis no conector de 1 via ao lado do relé grande.
	<b>PT/VD</b> 	<b>VD/VM</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta direita) no fio Verde/Vermelho do veículo, localizado na base da caixa de fusíveis no conector ao lado do relé grande.
	<b>PT/VD</b> 	<b>VD/AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta esquerda) no fio Verde/Azul do veículo, localizado na base da caixa de fusíveis no conector ao lado do relé grande.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	<b>VM/PT</b> 	<b>AZ/PT</b> 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (sinal de destrava negativo) no fio Azul/Preto do veículo, localizado no conector lateral da caixa de fusíveis.
	<b>VM/AM</b> 	<b>AZ/VM</b> 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (sinal de trava negativo) no fio Azul/Vermelho do veículo, localizado no conector lateral da caixa de fusíveis.
	<b>VD</b> 	<b>VM</b> 	Conecte o fio verde do alarme (interruptor de porta) no fio Vermelho do veículo, localizado na base da caixa de fusíveis no conector ao lado do relé grande.
	<b>AZ</b> 	<b>PT/BR</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (pós-chave) no fio Preto/Branco do veículo, localizado na base da caixa de fusíveis no conector ao lado do relé grande.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio Preto do alarme (negativo) no Parafuso de aterramento no chassi do veículo.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11) 99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.