

Veículo: 206 Montadora: Peugeot  
 Ano/Modelo: 2008

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>Pino 01</b>	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao pino 1 ( linha 30 ) do conector Azul de 3 vias no chicote abaixo do comutador de ignição
	<b>PT/VD</b> 	<b>Pino13</b>	Conecte o fio Preto/Verde do alarme ao pino 13 do conector de 16 vias Preto, da central CSI.
	<b>PT/VD</b> 	<b>Pino 14</b>	Conecte o fio Preto/Verde do alarme ao pino 14 do conector de 16 vias Preto, da central CSI.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da (sirene).
	<b>LJ</b> 	<b>Pino 15</b>	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal de Destrava) ao pino 15 do conector de 16 vias Cinza, na central CSI.
	<b>AM</b> 	<b>Pino 13</b>	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal de motor "trava") ao pino 13 do conector de 16 vias Cinza, na central CSI.
	<b>VD</b> 	<b>Pino 04</b>	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta), ao Pino 04 do conector de 40 vias Branco, na central CSI (caixa de fusíveis).
	<b>AZ</b> 	<b>Pino 02</b>	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) ao pino 2 do conector Azul de 3 vias no chicote abaixo do comutador de ignição.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso da barra de proteção do painel (utilizar terminal olhal).

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **whatsapp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.