

Veículo: New Civic **Montadora:** Honda
Ano/Modelo: 2015/2016

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT ULTRA**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	BR 	Conecte o fio vermelho do alarme (Positivo) ao fio Branco grosso do conector verde da caixa de fusíveis
	PT/VD 	AZ 	Conecte o fio Preto/verde do alarme (Seta) ao fio Azul grosso, localizado no chicote do rodapé esquerdo.
	LJ 	AM 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Amarelo, localizado no chicote do rodapé esquerdo.
	AM 	AZ 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Azul, localizado no chicote do rodapé esquerdo.
	VD 	VD 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) ao fio Verde escuro, localizado no chicote do rodapé esquerdo.
	AZ 	VD 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Verde claro, localizado no chicote do rodapé esquerdo.
	PT 	Parafuso 10mm.	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao Parafuso de 10 milímetros que fixa o puxador de capô, localizado na soleira esquerda.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.