

Veículo: Novo Uno Montadora: Fiat
 Ano/Modelo: 2012....

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **K150**, **K350** ou **K550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/AM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Amarelo do veículo pino 12 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	PT/VD 	Pino 10	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no pino 10 do veículo no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	PT/VD 	Pino 11	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no pino 11 do veículo no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	VM/AM 	VM/BR 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Trava) no fio Vermelho/Branco do veículo pino 07 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	VM/PR 	RS/AZ 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Destrava) no fio Rosa/Azul do veículo pino 06 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	VD 	RX/BR 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Roxo/Branco do veículo pino 03 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	AZ 	AM/BR 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) no fio Amarelo/Branco do veículo pino 08 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.
	PT 	Parafuso 10mm	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de 10 mm do veículo na coluna de direção (utilizar terminal redondo/olhal).

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (011)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.