

Veículo: Zafira Montadora: GM
 Ano/Modelo: 2007

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **KAPT FREE** ou **KAPT 550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (12 v) ao fio Vermelho pino 23 do conector de 23 vias Preto no módulo do alarme original na coluna direita.
	PT/VD 	PT/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Direita) ao fio Preto/Branco no conector de 80 vias Verde na coluna esquerda.
	PT/VD 	PT/VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda) ao fio Preto/Verde no conector de 80 vias Verde na coluna esquerda.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	PT/VM 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Preto/Vermelho pino 12 do conector Preto de 12 vias no módulo do alarme original na coluna direita.
	AM 	PT/AM 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Preto/Amarelo pino 09 do conector Preto de 12 vias no módulo do alarme original na coluna direita.
	VD 	CZ/BR 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta D.E) ao fio Cinza/Branco pino 13 do conector Preto de 23 vias no módulo do alarme original na coluna direita.
	AZ 	PT 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós Ignição) ao fio Preto pino 08 do conector de 23 vias Preto no módulo do alarme original na coluna direita.
	PT 	Parafuso	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso 10 mm na soleira da coluna direita.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165, WhatsApp(11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.