

Veículo: Novo Ka Montadora: Ford  
 Ano/Modelo: 2008 em diante

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **Kapt Free** ou **Kapt 550**.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>BR/VM</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Branco/Vermelho pino 23 do conector de 23 vias, localizado no módulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>PT/VD</b> 	<b>CZ/MR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Cinza/Marrom pino 15 do conector de 23 vias, localizado no módulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>PT/VD</b> 	<b>RX/BR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Roxo/Branco pino 19 do conector de 23 vias, localizado no módulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	<b>LJ</b> 	<b>MR/VD</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Sinal positivo Destrava) ao fio Marrom/Verde no pino 10 do conector de 12 vias preto, localizado no módulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>AM</b> 	<b>CZ/MR</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Sinal positivo de Trava) ao fio Cinza/Marrom no pino 09 do conector de 12 vias preto, localizado no módulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>VD</b> 	<b>AZ/VD</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de portas) ao fio Azul/Verde na coluna esquerda.
	<b>AZ</b> 	<b>MR/AZ</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Marron/Azul pino 20 do conector de 23 vias, localizado no módulo original atrás do painel do ar condicionado.
	<b>PT</b> 	<b>PT</b> 	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao fio Preto pino 9 do conector de 23 vias, localizado no módulo original atrás do painel do ar condicionado.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(11) 2139-6165**, **WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.