



























Veículo: C3 Montadora: Citroen
 Ano/Modelo: 2008 até 2012

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	AM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Amarelo do carro, localizado no pino 02 do conector cinza de 2 vias da caixa de fusíveis.
	PT/VD 	VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Verde do carro, localizado no pino 14 do conector preto de 16 vias da caixa de fusíveis.
	PT/VD 	BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Branco do carro, localizado no pino 13 do conector preto de 16 vias da caixa de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	MR 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Marron do carro, localizado no pino 15 do conector cinza de 16 vias da caixa de fusíveis.
	AM 	BR 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Branco do carro, localizado no pino 13 do conector cinza de 16 vias da caixa de fusíveis.
	VD/AM 	AZ 	Conecte o fio Verde/Amarelo do alarme (Interruptor de portas) no fio Azul do carro, localizado no pino 27 do conector branco de 40 vias da caixa de fusíveis. Esse sinal é positivo com a luz interna acessa e vai ficando negativo conforme a luz interna for apagando. Com essa ligação não é necessario ligar o sinal de interruptor de porta.
	AZ 	VD/AM 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Verde/Amarelo do carro, localizado no pino 02 do conector preto de 02 vias da caixa de fusíveis.
	PT 	PARAFUSO	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no parafuso de fixação do painel.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825, (011) 2139-6165 ou no WhatsApp (011)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.