

Veículo: Strada Montadora: Fiat  
 Ano/Modelo: 2012 >>

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM/AZ</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Azul do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	<b>PT/VD</b> 	<b>BR/AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Branco/Azul do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	<b>PT/VD</b> 	<b>PT/AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme (Seta) no fio Preto/Azul do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	<b>LJ</b> 	<b>LJ/VD</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Laranja/Verde do carro, localizado no chicote que vai para a porta do motorista.
	<b>AM</b> 	<b>BR/PT</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Branco/Preto do carro, localizado no chicote que vai para a porta do motorista.
	<b>VD</b> 	<b>MRVD</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) no fio Marron/Verde do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	<b>AZ</b> 	<b>AM/VM</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Amarelo/Vermelho do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	<b>PT</b> 	<b>RX/PT</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Amarelo/Vermelho do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.

**A configuração do modo FIAT pode ser realizada através do configurador USB. Dessa forma, configurar o alarme fica ainda mais fácil!!!**



Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).