

Veículo: Strada Montadora: Fiat
 Ano/Modelo: 2014 / 3portas

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/AZ 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Azul do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	PT/VD 	RS 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Rosa pino 39 do conector de 40 vias Azul, localizado na caixa de fusíveis.
	PT/VD 	RS/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Rosa/Branco pino 38 do conector de 40 vias Azul, localizado na caixa de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	VM/PT 	BR/AZ 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Destrava) no fio Branco/Azul do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	VM/AM 	BR/VD 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (trava) no fio Branco/Verde do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	VD 	MRVD 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) no fio Marron/Verde do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	AZ 	AM/VM 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Amarelo/Vermelho do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	PT 	RX/PT 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Amarelo/Vermelho do carro, localizado no conector pré disposto 12 vias branco.
	VD/PT 	PINO 08	Conecte o fio Verde/Preto do alarme (Subida de vidros) no pino 08 da central original de vidros.

A configuração do modo FIAT pode ser realizada através do configurador USB. Dessa forma, configurar o alarme fica ainda mais fácil!!!

