

Veículo: Master Montadora: Renault
 Ano/Modelo: 2013

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	Pino 01 no conector de 16 vias Preto	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao pino 01 no conector de 16 vias Preto de capa Vermelha na central original.
	PT/VD 	Pino 02 no conector de 16 vias Preto	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Direita), ao pino 02 no conector de 16 vias Preto de capa Vermelha na central original.
	PT/VD 	Pino 03 no conector de 16 vias Preto	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda), ao pino 03 no conector de 16 vias Preto de capa Vermelha na central original.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	Pino 10 no conector de 16 vias Cinza	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal de motor "destrava"), ao pino 10 no conector de 16 vias Cinza de capa Vermelha na central original.
	AM 	Pino 13 no conector de 16 vias Cinza	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal de motor "trava"), ao pino 13 no conector de 16 vias Cinza de capa Vermelha na central da central original.
	VD 	Pino 11 no conector de 16 vias Preto	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta), ao pino 11 no conector de 16 vias Preto de capa Vermelha na central original.
	AZ 	Pino 02 no conector de 16 vias Cinza	Conecte o fio Azul do alarme (Pós Ignição) ao pino 02 no conector de 16 vias Cinza de capa Vermelha na central original.
	PT 	Parafuso de 13 mm	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 13 mm que prende a caixa de fusíveis.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165, WhatsApp (11) 99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.