

Veículo: HB20 Sedan Montadora: Hyundai
 Ano/Modelo: 2013/2013

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT ULTRA.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Vermelho do carro, localizado no conector de 8 vias na base de fusíveis.
	PT/VD 	VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Verde do carro, localizado no conector branco Grande na base de fusíveis.
	LJ 	MR 	Conecte o fio Larajna do alarme (Destrava) ao fio Marrom do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	AM 	CZ 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Cinza do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	VD 	RS 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Rosa do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista).
	AZ 	BR 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Branco do carro, localizado no conector branco Grande na base de fusíveis.
	PT 	Parafuso 10mm	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm, localizado no lado esquerdo da base de fusíveis.
	VD/PT 		

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.