

Veículo: Spin Montadora: GM  
 Ano/Modelo: 2015

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT ULTRA.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM/BR</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Branco do carro, localizado no pino 4 do conector azul da central elétrica, encontrada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	<b>PT/VD</b> 	<b>VD/RX</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Verde/Roxo do carro, localizado no pino 3 do conector preto da central elétrica, encontrada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	<b>LJ</b> 	<b>CZ</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Cinza do carro, localizado no pino 2 do conector rosa da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	<b>AM</b> 	<b>MR/AM</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Marrom/Amarelo do carro, localizado no pino 04 do conector rosa da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	<b>VD</b> 	<b>RX/CZ</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Roxo/Cinza do carro, localizado no pino 15 do conector rosa da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	<b>AZ</b> 	<b>MR/RX</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Marrom/Roxo do carro, localizado no pino 15 do conector preto da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no Parafuso 10 milímetros do carro, localizado no rodapé esquerdo.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11) 99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.