

Veículo: Cobalt Montadora: GM
 Ano/Modelo: 2016 em diante

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/BR 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Branco do carro, localizado no pino 4 do conector azul da central elétrica, localizada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	PT/VD 	VD/RX 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Verde/Roxo do carro, localizado no pino 3 do conector preto da central elétrica, localizada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Branco do carro, localizado no pino 3 do conector preto da central elétrica, localizada na coluna esquerda do veículo acima do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul no fio Azul da sirene.
LED	AM 	CZ 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Cinza, localizado no pino 21 do conector Branco da central elétrica, encontrada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	VD/AM 	CZ 	Conecte o fio Verde/Amarelo do alarme (Monitoramento de luz interna) no fio Cinza, localizado no chicote da coluna esquerda do parabrisa é necessário remover o acabamento plástico lateral.
	AZ 	MR/RX 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Marron/Roxo do carro, localizado no pino 15 do conector preto da central elétrica, localizada na coluna esquerda acima do puxador de capô.
	PT 	Parafuso	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no Parafuso 10 milímetros do carro, localizado no rodapé esquerdo.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.