

Veículo: Focus Montadora: FORD
 Ano/Modelo: 2015

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **K150**, **K350** ou **K550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VD 	Conecte o fio Vermelho do alarme (positivo) ao fio Verde (grosso) do veículo, localizado na central original atrás do porta luvas, no conector verde de 02 vias.
	PT/VD 	AM/VM 	Conecte o fio Preto/verde do alarme (seta), ao fio Amarelo/vermelho do veículo localizado atrás do porta luvas no conector verde de 22 vias no pino 22.
	PT/VD 	AZ/VD 	Conecte o fio Preto/verde do alarme (seta), ao fio Azul/verde do veículo, localizado atrás do porta luvas no conector verde de 22 vias no pino 21.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	VM/AM 	MR 	Conecte o fio Vermelho/amarelo do alarme (Trava - sinal negativo), ao fio Marrom do veículo, localizado atrás do porta luvas, na central original no conector Azul de 60 vias no pino 11.
	VM/PT 		Conecte o fio Vermelho/preto do alarme (Destrava - sinal negativo), ao fio Marrom do veículo, localizado atrás do porta luvas, na central original no conector Azul de 60 vias no pino 11.
	VD 	VD/RX 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) ao fio Verde/roxo do veículo localizado atrás do porta luvas no conector Marrom de capa cinza de 60 vias pino 45.
	AZ 	AZ 	Conecte o fio Azul do alarme (pós -ignição) ao Azul do veículo, localizado atrás do porta luvas no conector Verde de capa cinza de 18 vias da central original.
	PT 	Parafuso 8mm	Conecte o fio Preto do alarme (negativo) ao parafuso de 08mm do veículo localizado na coluna do lado esquerdo.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (011)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.