

Veículo: Renegade Montadora: Jeep
 Ano/Modelo: 2016 em diante

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/VD 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Verde grosso, localizado no chicote do rodapé esquerdo.
	PT/VD 	AZ/PT 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta) ao fio Azul/Preto (seta dianteira e retrovisor direito) do veículo pino 58 do conector preto e capa preta de 60 vias na central original, localizada acima do puxador de capô. Obs: Este veículo possui setas individuais por este motivo ao disparar o alarme irá piscar as setas dianteiras e dos retrovisores.
	PT/VD 	AZ/PT 	Conecte o fio preto/verde do alarme (seta) ao fio Azul/Preto (seta dianteira e retrovisor esquerdo) do veículo pino 59 do conector preto e capa preta de 60 vias na central original, localizada acima do puxador de capô. Obs: Este veículo possui setas individuais por este motivo ao disparar o alarme irá piscar as setas dianteiras e dos retrovisores.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	LJ 	LJ/VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava - Positivo do motor da trava elétrica) no fio Laranja/Verde do veículo pino 03 do conector verde e capa verde de 32 vias na central original, localizada acima do puxador de capô.
	AM 	BR/PT 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava - Positivo do motor da trava elétrica) no fio Branco/Preto do veículo pino 01 no conector verde e capa verde de 32 vias na central original, localizada acima do puxador de capô.
	VD 	MR/LJ 	Conecte o fio Verde do alarme (interruptor de porta) no fio Marrom/Laranja do veículo pino 1 do conector verde de 60 vias na central original, localizada acima do puxador de capô.
	AZ 	VM/CZ 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Vermelho/Cinza fino do veículo, localizado no chicote do rodapé esquerdo.
	PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no fio Preto grosso do veículo, localizado no chicote do rodapé esquerdo.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825; (011) 2139-6165; WhatsApp (011)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.