

















Modelo do veículo: **VERSA**

Montadora: Nissan

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes **KOSTAL**, **KAPT** ou **KAPT-500**.

FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
VM 	AZ 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Azul grosso do carro, no conector branco , localizado na coluna esquerda próximo ao abre capô .
PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (Terra) no parafuso abaixo do conector Preto , localizado no canto esquerdo .
AZ 	AZ 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós – Chave) no fio Azul do carro, no conector branco , localizado na coluna esquerda próximo ao rodapé , nesse mesmo conector pode existir mais de um fio Azul , se necessário faça um teste antes de ligar o fio .
PT/VD 	RX 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Esq.) no fio Roxo do carro, no conector branco , localizado na coluna esquerda próximo ao rodapé .
PT/VD 	BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta Dir.) no fio Branco do carro, no conector branco , localizado na coluna esquerda próximo ao rodapé .
VD 	AZ 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de portas) , no fio Azul Claro do carro no conector branco , localizado na coluna esquerda próximo ao rodapé , nesse mesmo conector pode existir mais de um fio Azul , se necessário faça um teste antes de ligar o fio .
AM 	AZ 	Conecte o fio Amarelo do alarme (sinal positivo de motor trava) , no fio Azul do carro, no conector branco , localizado na coluna esquerda próximo ao rodapé , nesse mesmo conector pode existir mais de um fio Azul , se necessário faça um teste antes de ligar o fio .
LJ 	VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (sinal positivo de motor destrava) , no fio Verde do carro, no conector branco , localizado na coluna esquerda próximo ao rodapé .

Modelo do veículo: **VERSA**

Montadora: Nissan

IMAGEM DO LOCAL AONDE SE ENCONTRA O CONECTOR BRANCO DO RODAPÉ E DOS CONECTORES QUE ESTÃO LOCALIZADOS NA COLUNA

LOCAL DO CONECTOR BRANCO



IMAGEM DOS CONECTORES



DICA DE POSICIONAMENTO PARA SIRENE E POSICIONAMENTO DO ULTRASSOM USANDO FITA ISOLANTE PARA EVITAR FIO MORDIDO NA LATARIA.



Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados **com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade**, a Kostal não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio.

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6307 ou também pelo e-mail sac@kostal.com