

Veículo: Doblô **Montadora:** Fiat
Ano/Modelo: 2015

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **K150**, **K350** ou **K550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	AZ/VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Azul/Vermelho do veículo pino 12 do conector Branco de 12 vias, localizado no lado esquerdo "conector esta solto".
	PT/VD 	BR/PT 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Branco/Preto do veículo pino 39 do conector Azul de capa Azul na central original, localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	PT/VD 	LR/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Laranja/Branco do veículo pino 38 do conector Azul de capa Azul na central original, localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	VM/PT 	AZ/BR 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (destrava) no fio Azul/Branco do veículo Pino 06 do conector branco de 12 vias, localizado no lado esquerdo "conector esta solto".
	VM/AM 	BR/PT 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Trava) no fio Branco/Preto do veículo pino 07 Pino do conector branco de 12 vias, localizado no lado esquerdo "conector esta solto".
	VD 	BR/RS 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Branco/Rosa do veículo pino 03 localizado no lado esquerdo "conector esta solto".
	AZ 	VM/AM 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) no fio Vermelho/Amarelo do veículo pino 08 localizado no lado esquerdo "conector esta solto".
	PT 	BR/RS 	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no fio Branco/Rosa do veículo pino 11 localizado no lado esquerdo "conector esta solto".

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (011)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.