



Modelo do veículo: **Peugeot 307** Montadora: Peugeot

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT ou KAPT 500.

FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
VM 	VM 	Conecte o <u>fio Vermelho do alarme (Positivo)</u> no <u>fio Vermelho do carro, TERMINAL 01 do CONECTOR A de 02 vias</u> localizado na central elétrica.
PT 	PT 	Conecte o <u>fio Preto do alarme (Terra)</u> no <u>parafuso de fixação da barra do painel, canto esquerdo</u> .
AZ 	CZ 	Conecte o <u>fio Azul do alarme (Pós – Chave)</u> no <u>fio Cinza grosso do carro, TERMINAL 01 do CONECTOR B de 16 vias</u> localizado na central elétrica.
PT/VD 	BR 	Conecte o <u>fio Preto/Verde do alarme (Seta Esq.)</u> no <u>fio Branco fino do carro, TERMINAL 13 do CONECTOR C de 16 vias</u> localizado na central elétrica.
PT/VD 	AM 	Conecte o <u>fio Preto/Verde do alarme (Seta Dir.)</u> no <u>fio Amarelo do carro, TERMINAL 14 do CONECTOR C de 16 vias</u> localizado na central elétrica.
PT/VM 	BR 	Conecte o <u>fio Preto/Vermelho do alarme (temporizador do int. de portas)</u> , no <u>fio Branco do carro</u> no chicote que passa pela coluna superior onde será fixado o ultrassom do motorista. Esse sinal fica positivo com a luz interna acesa e vai ficando negativo conforme ela vai apagando. Deixe o fio Verde do alarme desligado porque o monitoramento das quatro portas será através desse sinal do temporizador.
AM 	AZ 	Conecte o <u>fio Amarelo do alarme (sinal positivo de motor trava)</u> , no <u>fio azul claro do carro, TERMINAL 13 do CONECTOR D de 16 vias</u> localizado na central elétrica.
LJ 	AM 	Conecte o <u>fio Laranja do alarme (sinal positivo de motor destrava)</u> , no <u>fio amarelo do carro, TERMINAL 15 do CONECTOR D de 16 vias</u> localizado na central elétrica.

Modelo do veículo: **Peugeot 307** Montadora: Peugeot

IMAGEM DOS CONECTORES NA CENTRAL ELÉTRICA.



DICA DE POSICIONAMENTO PARA SIRENE.



Obs.: O modelo Peugeot 307 já possui fechamento de vidro elétrico e teto solar através de um toque longo no botão de trava do chaveiro original dispensando a ligação desse fio.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados, a Kostal não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio.

Em Caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 4567825 ou pelo e-mail sac@kostal.com