



























Veículo: Novo Duster Oroch **Montadora:** Renault
Ano/Modelo: 2015

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

| INSTALAÇÃO BÁSICA | | | |
|---|---|---|---|
| FUNÇÃO | FIOS DO ALARME | FIOS DO CARRO | INFORMAÇÕES IMPORTANTES |
|  | VM  | VM  | Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho do conector marron de 12 vias, localizado na central original acima do puxador de capô. |
|  | PT/VD  | BR/BG  | Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Branco/Bege do conector branco de 12 vias, localizado na central original acima do puxador de capô. |
|  | PT/VD  | CZ/BR  | Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Cinza/Branco do conector branco de 12 vias, localizado na central original acima do puxador de capô. |
|  | PT/AZ  | AZ  | Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene. |
|  | LJ  | MR/BG  | Conecte o Laranja do alarme (Destrava) no fio Marron/Bege do conector marron de 12 vias, localizado na central original acima do puxador de capô. |
|  | AM  | VD/MR  | Conecte o Amarelo do alarme (Trava) no fio Verde/Marron do conector marron de 12 vias, localizado na central original acima do puxador de capô. |
|  | VD  | BG/BR  | Conecte o Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Bege/Branco no pino 32 do conector preto de 40 vias, localizado na central original acima do puxador de capô. |
|  | AZ  | AM  | Conecte o Azul do alarme (Pós-chave) no fio Amarelo do conector marron de 12 vias, localizado na central original acima do puxador de capô. |
|  | PT  | Parafuso | Conecte o fio Preto do alarme(Negativo) No parafuso de fixação do painel. |

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.