

Veículo: Mobi Montadora: Fiat
 Ano/Modelo: 2016

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/VD 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Verde, localizado no chicote do alarme original conector branco de 06 vias abaixo da barra de direção.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Branco no pino 15 conector 20 vias capa Azul, localizado na central original acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AZ/PR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Branco no pino 22 do conector 20 vias capa Azul, localizado na central original acima do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	VM/PT 	RX/VM 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (destrava), fio Roxo/Vermelho pino 12 do conector branco de 20 vias de capa azul na central original, localizada acima do puxador de capô.
	VM/AM 	BR/RX 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (trava), fio Branco/Roxo pino 11 do conector branco de 20 vias de capa azul na central original, localizada acima do puxador de capô.
	VD 	BR/RX 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Branco/Roxo pino 13, localizado no conector 20 vias capa Azul, localizado na central original acima do puxador de capô.
	AZ 	AZ/BR 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) no fio Azul/Branco, localizado no chicote do alarme original conector branco de 06 vias abaixo da barra de direção.
	VD/PT 	MR/VD 	Conecte o fio Verde/Preto do alarme (Levantador de vidros) no fio Marrom/Verde do veículo localizado na tomada branca para pré-disposição de alarme abaixo do volante/barra de direção. <i>A instalação só será possível nos veículos que tem a pré-disposição para subida de vidro e no alarme com versão de software SW_107, caso seja abaixo desta versão o mesmo deverá ser atualizado via USB no aplicativo K-Connect e configurar a função FIAT UNO.</i>
	PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no fio Preto, localizado no chicote do alarme original conector branco de 06 vias abaixo da barra de direção.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165, WhatsApp (11)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.