

Veículo: Sorento Montadora: Kia
 Ano/Modelo: 2014

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **K150**, **K350** ou **K550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Vermelho do conector Branco de capa Preta, localizado na central original acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AM/PT 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta direita) ao fio Amarelo/Preto do conector Branco de capa Preta, localizado na central original acima do puxador de capô.
	PT/VD 	RS/PT 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta esquerda) ao fio Rosa/Preto do conector Branco de capa Preta, localizado na central original acima do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da (Sirene).
	VM/PT 	MR/PT 	Conecte o fio Vermelho/Preto (destrava), ao fio Marrom/Preto no conector Branco de 26 vias, localizado na central original acima do puxador de capô.
	VM/AM 	VM/PT 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo (trava), ao fio Vermelho/Preto no conector Branco de 26 vias, localizado na central original acima do puxador de capô.
	VD 	AM/PT 	Conecte o fio Verde do alarme (interruptor de porta), ao fio Amarelo/Preto, do conector Preto de capa Cinza, localizado na central acima do puxador de capô.
	AZ 	AM 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Amarelo do conector Branco de capa Preta, localizado na central acima do puxador de capô.
	PT 	Parafuso	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso 10 mm que prende a central original.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.