

Veículo: Renegade Montadora: Jeep
 Ano/Modelo: 2016

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

| INSTALAÇÃO BÁSICA | | | |
|-------------------|------------------|--------------------------------------|---|
| FUNÇÃO | FIOS DO ALARME | FIOS DO CARRO | INFORMAÇÕES IMPORTANTES |
| | VM | VM/VD | Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Verde grosso, localizado no chicote do rodapé esquerdo. |
| | PT/VD | AZ/PT VD/AM | Atenção: Os fios das setas são separadas e não recomendamos a junção dos mesmos. Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Azul/Preto (seta dianteira direita), localizado no rodapé esquerdo ou ao fio Verde/Amarelo (seta traseira direita), localizado no chicote do rodapé direito. |
| | PT/VD | AZ/BR AZ/BR | Atenção: Os fios das setas são separadas e não recomendamos a junção dos mesmos. Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Azul/Branco (seta dianteira direita) ou Azul/Branco (seta traseira direita), ambos localizados no chicote do rodapé esquerdo. |
| | PT/AZ | AZ | Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene. |
| | LJ | LJ/BR | Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) no fio Laranja/Branco, localizado no chicote do rodapé esquerdo. |
| | AM | BR/PT | Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) no fio Branco/Preto grosso, localizado no chicote do rodapé esquerdo. |
| | VD/AM | MR/LJ | Conecte o fio verde/amarelo do alarme (interruptor de porta) no fio Marrom/Laranja do veículo, localizado no chicote do rodapé esquerdo ou no pino 1 do conector verde de 60 vias na central original. |
| | AZ | VM/CZ | Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) no fio Vermelho/Cinza fino, localizado no chicote do rodapé esquerdo. |
| | PT | PT | Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no fio Preto grosso, localizado no chicote do rodapé esquerdo. |

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825; (011) 2139-6165; WhatsApp (011)99191-6445 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.