

Veículo: I30 Montadora: Hyundai
 Ano/Modelo: 2010

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT ULTRA.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

| INSTALAÇÃO BÁSICA | | | |
|-------------------|------------------|----------------------|--|
| FUNÇÃO | FIOS DO ALARME | FIOS DO CARRO | INFORMAÇÕES IMPORTANTES |
| | VM | LJ | Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Laranja do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista). |
| | PT/VD | AZ | Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Azul do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista). |
| | LJ | VD | Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Verde do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista). |
| | AM | CZ | Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Cinza do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista). |
| | VD | LJ | Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Laranja do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista). |
| | AZ | VM | Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Vermelho do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista). |
| | PT | Parafuso 10mm | Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm do carro, localizado no rodapé esquerdo (lado motorista). |

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.