

Veículo: Doblô Montadora: Fiat
 Ano/Modelo: 2006

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

| INSTALAÇÃO BÁSICA | | | |
|-------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNÇÃO | FIOS DO ALARME | FIOS DO CARRO | INFORMAÇÕES IMPORTANTES |
| | VM | Pino 12 | Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no pino 12 do conector original de 12 vias, localizado ao lado esquerdo da caixa de fusíveis. |
| | PT/VD | Pino 10 | Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no pino 10 do conector original de 12 vias, localizado ao lado esquerdo da caixa de fusíveis. |
| | PT/VD | Pino 11 | Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no pino 11 do conector original de 12 vias, localizado ao lado esquerdo da caixa de fusíveis. |
| | PT/AZ | AZ | Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio azul da sirene. |
| | VM/PT | Pino 06 | Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (Destrava) no pino 06 do conector original de 12 vias, localizado ao lado esquerdo da caixa de fusíveis. |
| | VM/AM | Pino 07 | Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (Trava) no pino 07 do conector original de 12 vias, localizado ao lado esquerdo da caixa de fusíveis. |
| | VD | Pino 03 | Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta motorista) no pino 03 do conector original de 12 vias, localizado ao lado esquerdo da caixa de fusíveis. |
| | AZ | Pino 08 | Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) no pino 08 do conector original de 12 vias, localizado ao lado esquerdo da caixa de fusíveis. |
| | PT | Pino 09 | Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no pino 09 do conector original de 12 vias, localizado ao lado esquerdo da caixa de fusíveis. |



Chicote original 12 vias.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.