

Veículo: Toro Montadora: Fiat
 Ano/Modelo: 2016...

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **Kapt Free** ou **Kapt 550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/VD 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Verde, localizado no chicote do alarme original conector branco de 06 vias abaixo da barra de direção.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio preto/verde (seta) ao fio Azul/Branco pino 58 do conector preto de 60 vias de capa preta na central original, localizada acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AZ/PR 	Conecte o fio Preto/Verde (seta) ao fio Azul/Preto pino 59 do conector preto de 60 vias de capa preta da central original, localizada acima do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	LJ/VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (destrava), ao fio Laranja/Verde pino 03 no conector verde de 32 vias de capa verde na central original, localizada acima do puxador de capô.
	AM 	BR/PT 	Conecte o fio Amarelo do alarme (trava), ao fio Branco/Preto pino 01 no conector verde de 32 vias de capa verde na central original, localizada acima do puxador de capô.
	VD 	MR/LJ 	Conecte o fio verde (interruptor de porta), ao fio marrom/laranja pino 01 do conector verde de 60 vias de capa verde na central original, localizada acima do puxador de capô.
	AZ 	AZ/BR 	Conecte o fio Azul do alarme (pós-ignição) ao fio Azul/Branco no chicote do alarme original conector branco de 06 vias, na coluna do lado esquerdo.
	PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no fio Preto, localizado no chicote do alarme original conector branco de 06 vias abaixo da barra de direção.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165**, **WhatsApp (11)99191-6445** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.