




















Veículo: New Fit Montadora: Honda  
 Ano/Modelo: 2015

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Verde Grosso do carro, localizado no conector branco de 25 vias na caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta) no fio Verde do carro, localizado no conector branco de 18 vias na caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>AM</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (seta) no fio Amarelo do carro, localizado no conector branco de 18 vias na frente da caixa de fusíveis.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Azul/Preto do alarme no fio Azul da sirene.
	<b>VM/AM</b> 	<b>VD</b> 	Conecte o fio Vermelho/Amarelo do alarme (trava) no fio Verde do carro, localizado no conector branco de 20 vias na central original.
	<b>VM/PT</b> 	<b>AM</b> 	Conecte o fio Vermelho/Preto do alarme (destrava) no fio Amarelo do carro, localizado no conector branco de 20 vias na central original.
	<b>VD</b> 	<b>MR</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Azul do carro, localizado no conector branco de 15 vias na central original ou no fio Marrom do carro, localizado no conector de 18 vias na caixa de fusível.
	<b>AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós- chave) no fio Azul Grosso do carro, localizado no conector branco de 25 vias na caixa de fusíveis.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm.</b>	Conecte o fio preto do alarme (Negativo) no parafuso 10mm da coluna esquerda.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825, (011) 2139-6165 ou no WhatsApp (011)99191-6445 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).