

Veículo: Kangoo Montadora: Renault  
 Ano/Modelo: 2017

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

| INSTALAÇÃO BÁSICA |                  |                      |   |
|-------------------|------------------|----------------------|---|
| FUNÇÃO            | FIOS DO ALARME   | FIOS DO CARRO        | INFORMAÇÕES IMPORTANTES   |
|                   | <b>VM</b><br>    | <b>VM</b><br>        | Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio Vermelho do veículo (linha 30) pino 03 no conector preto de 06 vias, na central original, localizada acima do puxador de capô.         |
|                   | <b>PT/VD</b><br> | <b>LR</b><br>        | Conecte o fio Preto/verde (seta) do alarme ao fio Laranja do veículo pino 09 no conector branco de capa branca de 09 vias localizado na central original acima do puxador de capô.        |
|                   | <b>PT/VD</b><br> | <b>BG</b><br>        | Conecte o fio Preto/verde (seta) do alarme ao fio Bege do veículo pino 08 no conector branco de capa branca de 09 vias localizado na central original acima do puxador de capô.           |
|                   | <b>PT/AZ</b><br> | <b>AZ</b><br>        | Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene  |
|                   | <b>VM/AM</b><br> | <b>MR</b><br>        | Conecte o fio vermelho/amarelo do alarme (trava), ao fio Marrom do veículo pino 17 do conector marrom de capa preta de 20 vias da central original, localizado acima do puxador de capô.  |
|                   | <b>VM/PT</b><br> | <b>LR</b><br>        | Conecte o fio vermelho/preto do alarme (destrava), ao fio Laranja do veículo pino 8 no conector marrom de capa preta de 20 vias da central original, localizado acima do puxador de capô. |
|                   | <b>VD</b><br>    | <b>RS</b><br>        | Conecte o fio Verde do alarme (interruptor de porta) ao fio Rosa do veículo pino 40 no conector verde de capa preta localizado na central original acima do puxador de capô.              |
|                   | <b>AZ</b><br>    | <b>AM</b><br>        | Conecte o fio Azul do alarme (pós-ignição) ao fio Amarelo do veículo pino 05 no conector branco de 09 vias localizado na central original acima do puxador de capô.                       |
|                   | <b>PT</b><br>    | <b>Parafuso 13mm</b> | Conecte o fio preto do alarme (negativo) ao parafuso de 13mm do veículo, localizado acima do puxador de capô.   |

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825, (011) 2139-6165 ou WhatsApp (011)99191-6445 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).