

Veículo: Mobi Montadora: Fiat
 Ano/Modelo: 2016

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, **Kapt Free e Kapt 550**.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	VM/VD 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) no fio Vermelho/Verde, localizado no chicote do alarme original conector branco de 06 vias abaixo da barra de direção.
	PT/VD 	AZ/BR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Branco no pino 15 conector 20 vias capa Azul, localizado na central original acima do puxador de capô.
	PT/VD 	AZ/PR 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) no fio Azul/Branco no pino 22 do conector 20 vias capa Azul, localizado na central original acima do puxador de capô.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	LJ/VD 	Conecte o fio Laranja alarme (Destrava) no fio Laranja/Verde do conector Bege de 32 vias, localizado na central original acima do puxador de capô.
	AM 	BR/PT 	Conecte o fio Amarelo alarme (Trava) no fio Branco/Preto do conector Bege de 32 vias, localizado na central original acima do puxador de capô.
	VD 	BR/RX 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta) no fio Branco/Roxo, localizado no conector 20 vias capa Azul, localizado na central original acima do puxador de capô.
	AZ 	AZ/BR 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) no fio Azul/Branco, localizado no chicote do alarme original conector branco de 06 vias abaixo da barra de direção.
	PT 	PT 	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) no fio Preto, localizado no chicote do alarme original conector branco de 06 vias abaixo da barra de direção.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso **SAC 0800 456 7825** ou **(011) 2139-6165** ou também pelo e-mail **sac@kostal.com**.

Veículo: _____ Montadora: _____
 Ano/Modelo: _____

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, K150, K350 ou K550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as funções adicionais que o alarme oferece e que são aplicáveis a esse modelo de veículo.

INSTALAÇÃO COMPLEMENTAR			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VD/PT 		
	BR/VD 		
	CZ 		
	CZ/PT 		
	CZ/AZ 		
	RX 		
	MR 		
	BR 		
	BR/AZ 		
	VD/AM 		

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.