



INFORMATIVO TÉCNICO

Informativo nº 028/15



























#EXCLUSIVO #ORIGINAL #COMPLETO

KOSTAL
PEÇAS E ACESSÓRIOS

Veículo: 208 Montadora: Peugeot
Ano/Modelo: 2013/...

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL K-Connect, Kapt Free ou Kapt 550.

* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	VM 	CZ 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo) ao fio cinza do carro, localizado no conector preto de 2 vias na base de fusíveis.
	PT/VD 	RX 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Roxo do carro, localizado no conector marrom de 60 vias na base de fusíveis.
	PT/VD 	VD 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta) ao fio Verde do carro, localizado no conector marrom de 60 vias na base de fusíveis.
	PT/AZ 	AZ 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme ao fio Azul da (Sirene).
	LJ 	VD 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava) ao fio Verde do carro, localizado no conector preto de 16 vias na base de fusíveis.
	AM 	BR 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava) ao fio Branco do carro, localizado no conector preto de 16 vias na base de fusíveis.
	VD 	BR 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor) ao fio Branco do carro, localizado no conector verde de 60 vias na base de fusíveis.
	AZ 	RS 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós-chave) ao fio Rosa do carro, localizado no conector verde de 60 vias na base de fusíveis.
	PT 	Parafuso 10mm	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo) ao parafuso de 10mm na barra de proteção do painel.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a **KOSTAL** não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrar em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail sac@kostal.com.