

Veículo: Doblô Montadora: Fiat  
 Ano/Modelo: 2010

Esse informativo tem como objetivo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vem a surgir durante a instalação dos modelos de alarmes KOSTAL, KAPT FREE ou KAPT 550.

\* A instalação descrita na tabela abaixo é referente as conexões mínimas que devem ser realizadas no alarme para um bom funcionamento.

INSTALAÇÃO BÁSICA			
FUNÇÃO	FIOS DO ALARME	FIOS DO CARRO	INFORMAÇÕES IMPORTANTES
	<b>VM</b> 	<b>VM/BR</b> 	Conecte o fio Vermelho do alarme (Positivo), no fio Vermelho/Branco no pino 07 do conector de 20 vias (verde), localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>RS</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta), no fio Rosa no pino 39 do conector de 52 vias (Azul), localizado na caixa de fusíveis.
	<b>PT/VD</b> 	<b>RS/BR</b> 	Conecte o fio Preto/Verde do alarme (Seta), no fio Rosa/Branco no pino 38 do conector de 52 vias (Azul), localizado na caixa de fusíveis.
	<b>PT/AZ</b> 	<b>AZ</b> 	Conecte o fio Preto/Azul do alarme no fio Azul da sirene.
	<b>LJ</b> 	<b>AM</b> 	Conecte o fio Laranja do alarme (Destrava), no fio Amarelo no pino 18 do conector de 32 vias (Azul Escuro), localizado na caixa de fusíveis.
	<b>AM</b> 	<b>RS/PR</b> 	Conecte o fio Amarelo do alarme (Trava), no fio Rosa/Preto no pino 16 do conector de 32 vias (Azul), localizado na caixa de fusíveis.
	<b>VD</b> 	<b>MR</b> 	Conecte o fio Verde do alarme (Interruptor de porta), no fio Marron/Verde no pino 08 do conector de 52 vias (Preto), localizado na caixa de fusíveis.
	<b>AZ</b> 	<b>AZ/BR</b> 	Conecte o fio Azul do alarme (Pós chave) no fio Azul/Branco no pino 16 do conector de 20 vias (verde), localizado na parte traseira da caixa de fusíveis.
	<b>PT</b> 	<b>Parafuso 10mm.</b>	Conecte o fio Preto do alarme (Negativo), no parafuso de 10 milímetros, localizado no rodapé esquerdo abaixo do acabamento plástico.

Sempre verifique os sinais gerados nos fios indicados com auxílio de um multímetro ou uma caneta de polaridade, a KOSTAL não se responsabiliza por danos ocorridos durante a instalação tendo em vista que as montadoras podem mudar as cores e posicionamento dos fios sem aviso prévio. Em Caso de dúvidas favor entrarem em contato com o nosso SAC 0800 456 7825 ou (011) 2139-6165 ou também pelo e-mail [sac@kostal.com](mailto:sac@kostal.com).